

DEUTSCH :

Readme_Version_18-12-09_EMU_AU_V10690

für Koscom HD7400CI HDTV :

Änderungen :

- SCT (Porno-Erotik) AU EMU fix. (Via2.6) Hotbird 13E, TP 11727 V , enjoy ;-)
- Teletext verbessert
- MCAS Kartenleser verbessert
- Mirantenna Irdeto Karte aktivation fix.
- Nagra2_3 fix.
- BISS erweitert
- Widergabe aufgenommener files fehler fix.
- > Sonderzeichen / Character
- Russisch OSD Sprache verbessert
- EPG verbessert
- Standby UHR Zeit fehler fix.
- Kleine SW Main fehler fix.
- WLAN Zigbee Menu :
- > Menu - Module - CAS - ComPort - Homeshare : Zigbee extern, Zigbee intern, RS232

--> Channel 1~16

Hinweis :

- > Display hell Status : Menu - Module - Cas Menu - RS232 Com Port - NONE
- > Display dunkel Status : Menu - Module - CAS Menu - RS232 Com Port - Gbox, Homeshare, HSIC, Xcrypt
- CCcam Neue Funktion : Server Request
- > Alte FB : X+ Taste
- > Neue FB : Grüne Taste
- AU update`s funktionieren weiterhin ;-)

Bitte nach jedem SW Update Werkseinstellung durchführen !

EMU Aktivieren und CAS Einstellungen :

- Bitte unter Menü --> Module --> Rote Taste --> 7771 eingeben
- > CAS menu für EMU und andere CAS einstellungen
- > EMU Key für Key eingabe und Keyreset (Reset) mit Gelber Taste

Speicher Einstellungen :

- Unter Menu --> STB Status --> Speicher Einstellung --> Auswahl :
 - > Einstellungen + Programmliste (.UDB) sichern und Einstellungen + Programmliste (.UDB) wiederherstellen

Update : File --> Koscom HD7400CI_V106.90__18_12_09_HDTV.bin --> Auf USB Stick kopieren und mit USB Stick Receiver updaten !

Programmliste & Einstellungen auf USB Stick speichern :

- > USB Stick zu Receiver einstecken, Menu - USB Menu --> INFO Taste, Daten werden direkt auf USB Stick gespeichert

Premiere Portal (Multifeed) - Taste --> OPT+ oder auch AV+ Taste

- Hinweis : Bei der neuen Fernbedienung haben sich 2 Tasten geändert

--> alte Fernbedienung : Fine-Tune und X+ Taste

--> neue Fernbedienung : Fine Tune mit Rote Taste, X+ mit Grüner Taste

- Programm verstecken/überspringen (HIDE) aktivieren/deaktivieren Taste wurde geändert

--> Versteckte Sender können unter OK Programliste mit REC (Aufnahme) Taste aktiviert /deaktiviert werden

--> Passwort : 7771

Netzwerk / RS232 : CCcam, NewCamd, Gbox, Homeshare, HSIC, Xcrypt, SSSP, Free (X-Box) uvm. ;-)

CCcam FAQ : (Neue FB) Book-Mark Taste für CCcam Wiederanwahl !

Stand 18 Dezember 2009