

Head MLBP FTA Premium mit USB Stick die CCcam.cfg übertragen

Man braucht :

- 1.USB Stick der von der Box erkannt wird
- 2.CCcam.cfg(im Ordner enthalten)
3. Einen Texteditor zum Bearbeiten der CCcam.cfg

1.Schritt:

Die CCcam.cfg öffnen und seine Servereinträge machen und speichern.Nun die CCcam.cfg auf den USB Stick kopieren.


2.Schritt:

Head in Betrieb nehmen und USB Stick einstecken.

Es sollte eine Meldung kommen das der Stick erkannt wurde.

3.Schritt:

Hier das nächste nun in Bildern beschrieben.





Protokoll = Cccamd
Server 1 auswählen

USB Stick mit der fertigen
CCcam.cfg steckt in der
Box und wurde anerkannt.


Nun die Info drücken



Diese Meldung erscheint



Nun die rote Taste auf FB drücken. Box verbindet sich mit Server. Bei Erfolg erscheint ein Fenster. OK drücken



Hier ist über CCcamd ein Newcamd Server eingetragen.

So sollte es aussehen wenn man verbunden ist.

Wer mehr als eine Line eingetragen hat muß so weiter vorgehen



Nun noch mal zu Server gehen und Ok drücken. Dann Server 2 auswählen



Nun nochmal rote Taste auf FB drücken.

Hier sind im Beispiel zwei Lines eingetragen.



Dieses Fenster erscheint wieder. OK auf FB drücken



Nun am besten wieder zu Server gehen und Server 1 anwählen



Wenn die Box aus war loggt die Box sich immer automatisch auf dem Server ein der hier zuletzt eingetragen steht. Die weiteren Einträge falls vorhanden, müssen manuell verbunden werden.

Hoffe das ist verständlich.Viel Spaß.